

Link do produktu: <https://www.calineczka.pl/konik-na-biegunach-pony-pink-kon-bujany-na-plozach-bujakach-firmy-milly-mally-p-59820.html>



Konik na biegunach PONY PINK koń bujany na płozach bujakach firmy Milly Mally

Cena	234,99 zł
Cena poprzednia	259,00 zł
Numer katalogowy	Koń bujany na płozach bujakach
Kod EAN	5901761122213
Producent	Milly Mally

Opis produktu

Konik Pony Milly Mally

Mięciutki konik na biegunach Pony zaprojektowany został z myślą o dzieciach uwielbiających bujanie i kołysanie. Wygodne, wyprofilowane siodło zapewni komfort i bezpieczeństwo podczas beztróskiego bujania maluszka. Pony jest niezwykle przyjaznym konikiem, dlatego podróżuje ze swoim przyjacielem Misiem.

Konik posiada drewniane bieguny i rączki, które pomogą zachować równowagę podczas zabawy. Miłutki materiał z którego został wykonany konik jest niezwykle delikatny w dotyku.

Atrakcji dodaje interaktywne uszko oraz ruchome elementy. Po naciśnięciu jednego z uszek rozlegnie się odgłos galopującego konika wraz z rżeniem, oraz wesołe rżenie konika. A ruszający się ogonek oraz pysek konika zachwyci niejednego maluszka.

Dziecko bawiąc się musi skoordynować ruchy z konikiem co stymuluje jego koordynację ruchową i rozwija wyobraźnię oraz poprawia poczucie równowagi.

Konik szybko zyska miano najlepszego towarzysza zabaw i stanie się przyjacielem Twojej pociechy.

Charakterystyka:

- rusza ogonem;
- rusza pyskiem;
- wydaje realistyczne odgłosy;
- drewniane rączki i płozy;
- stabilna konstrukcja;
- wyprofilowane siodło;
- interaktywne uszko;
- miś „przyjaciół”;
- od 18 miesiąca;
- do 30 kg;
- mięciutki materiał;
- deklaracja zgodności CE;
- konik wymaga dwóch baterii typu AA. Kieszeń z bateriami schowana pod brzuchem konia.

Wymiary produktu:

Wysokość: 69 cm
Długość płóz: 72 cm
Szerokość: 28 cm
Wysokość do siedziska: 47 cm

Wymiary opakowania:

dł: 61 cm x wys: 53 cm x szer: 21 cm

Waga produktu:

Netto: 3,4 kg
Brutto: 4 kg

INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU

Koń na biegunach Pony

Produkt przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 18 miesięcy do 5 lat, chyba, że wzrost i waga dziecka umożliwiają dalsze korzystanie. Maksymalne obciążenie produktu 30kg.

OSTRZEŻENIA!

Nie pozostawiaj dziecka bez opieki osoby dorosłej podczas zabawy.

Jednocześnie z zabawki może korzystać jedno dziecko.

Przed podaniem dziecku usunąć wszelkie elementy opakowania i ewentualne elementy montażowe lub osłaniające produkt (np. naklejki na lusterko). Torebki i elementy opakowania należy trzymać z dala od dzieci.

Należy zapoznać swoje dziecko z zasadami bezpieczeństwa i ostrzeżeniami związanymi z korzystaniem z zabawki, które znajdują się w instrukcji obsługi.

Korzystanie z zabawki wymaga umiejętności utrzymania równowagi i orientacji przestrzennej, których brak grozi upadkiem, które mogą skutkować obrażeniami u użytkownika lub osób trzecich.

Z produktu należy korzystać wyłącznie w domu.

Zabawka na baterie: 3xAA (LR06) – baterie nie są dołączone do produktu. Instrukcja wymiany baterii dołączona do produktu – w instrukcji.

WARUNKI BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z BATERII

Baterie powinny być wymieniane przez osoby dorosłe. Wymiana baterii w zabawce. Odkręć pokrywę pojemnika na baterie, który znajduje się od spodu konika. Wyjmij stare baterie, a następnie włóż 3 szt. baterii typu „AA” do przegródki na baterie. Zwróć uwagę na poprawną polaryzację baterii (+/-). Załóż i zakręć pokrywę. UWAGA: BATERIE NIE SĄ DOSTARCZANE DO ZABAWKI. Można używać tylko zalecanego rodzaju baterii. Baterie należy zakładać zgodnie z odpowiednią biegunowością.

Trzymaj baterie z dala od zasięgu dziecka. Akumulatorki przed doładowaniem należy wyjąć z produktu.

Baterie nadające się do ładowania można doładowywać wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej. Nie należy mieszać ze sobą baterii różnego typu, ani baterii nowych z używanymi. Bateria z której wycieka płyn elektrolitowy nie może być używana ani ładowana. Baterie nienadające się do ponownego naładowania nie mogą być doładowywane. Natychmiast usuń wyciekające, nieszczelne baterie ponieważ mogą spowodować poparzenia skóry lub inne obrażenia. Zużyte baterie należy usunąć z zabawki, lub jeżeli jest ona nieużywana przez dłuższy czas, aby uniknąć korozji wycieku. Nie zwieraj styków przedziałów ani zacisków baterii. Nie wrzucać do ognia i nie podgrzewać. Zużytych baterii nie należy wyrzucać do odpadów domowych, należy je oddać w miejsce zapewniające odpowiedni ich recykling.

Wszelkie pozostałe informacje – znajdują się w instrukcji obsługi, do której link znajduje się na stronie producenta.