

Link do produktu: <https://www.calineczka.pl/rowerek-trojkoowy-twinkle-grey-milly-mally-dla-dziecka-1-5-lat-obracane-siedzisko-p-58970.html>



## Rowerek trójkołowy TWINKLE Grey Milly Mally dla dziecka 1- 5 lat, obracane siedzisko

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Cena            | <b>329,87 zł</b>     |
| Cena poprzednia | <b>359,00 zł</b>     |
| Kod EAN         | <b>5907090700528</b> |
| Producent       | <b>Milly Mally</b>   |

### Opis produktu

#### Rowerek Trójkołowy Twinkle

Rowerek trójkołowy **Twinkle** to połączenie komfortu wózka z funkcjonalnością rowerka – stworzony z myślą o dzieciach od 12. miesiąca życia. Dzięki **obracanemu o 180° siedzisku** maluch może podróżować zarówno przodem, jak i tyłem do kierunku jazdy.

Wyposażony w **regulowaną rączkę do prowadzenia**, **funkcję wolnego koła**, **hamulec**, a także **pasy bezpieczeństwa** z osłonkami i **wygodne oparcie** z trzystopniową regulacją - Twinkle gwarantuje pełną kontrolę i wygodę dla dziecka i rodzica. Lekka, ale **wytrzymała stalowa rama**, **piankowe, łożyskowane koła**, **składana konstrukcja** oraz praktyczne dodatki, jak **budka z siateczką**, **światło LED**, **uchwyt na napój**, i **2 kufereki**, sprawiają, że to idealny wybór na każdą okazję – w mieście, na spacerze czy w podróży. Po zdemontowaniu rączki do pchania, barierki i budki Twinkle będzie służył jako klasyczny rowerek trójkołowy.

Rowerek rozwija motorykę, mięśnie nóg i ogólną koordynację. Z całą pewnością przygotuje dziecko do jazdy na prawdziwym rowerze. Natomiast, kompaktowa konstrukcja ułatwia transport i przechowywanie. Rowerek należy do rodziny produktów **GROW UP** – „rośnie” razem z dzieckiem.

#### Twinkle w 3 krokach:

1. Rowerek trójkołowy z pedałami w podnóżku, budką i pchaczem - od 12 miesięcy.
2. Rowerek trójkołowy z pedałami w przednim kole i aktywną funkcją „wolnego koła” - od 18 miesięcy.
3. Rowerek trójkołowy z pedałami w przednim kole - od 24 miesięcy.

#### CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU:

- Obracane siedzisko o 180 stopni - jazda przodem lub tyłem
- Światło LED (2 baterie AAA/LR03 - niedołączone do zestawu)
- Sterowanie rączką
- Trzystopniowa regulacja wysokości rączki do prowadzenia rowerka
- Trzystopniowa regulacja wysokości pasów bezpieczeństwa
- Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa z osłonkami zabezpieczającymi ramiona
- Wygodne wyprofilowane siedzisko z trzystopniową regulacją kąta oparcia
- Budka z siatką pozwalająca na obserwację dziecka
- Piankowe koła

- 
- Stalowa rama
  - Pedaly przy przednim kole
  - Podnóżek w ramie z możliwością wpięcia pedałów
  - Łatwa do czyszczenia, demontowana barierka zabezpieczająca z ekoskórą
  - Gumowe antypoślizgowe rękojeści z osłonkami
  - Łożyskowane koła
  - Ogranicznik nadmiernego skrętu
  - Funkcja „wolnego koła”
  - Hamulec
  - Uchwyt na napój
  - Kuferki z przodu i z tyłu
  - Łatwe składanie
  - Trwała konstrukcja
  - Kompaktowy i komfortowy
  - Przedział wiekowy 12 M+
  - Spełnia europejskie normy bezpieczeństwa

## **DANE TECHNICZNE**

### **WYMIARY PRODUKTU:**

- Wysokość: 104 cm
- Regulacja wysokości rączki: 95-99-104 cm
- Długość rowerka: 75 cm
- Długość z rączką do pchania: 105 cm
- Szerokość rowerka: 50 cm
- Szerokość kierownicy: 35 cm
- Odległość od krawędzi siedziska do pedałów: 32 cm
- Odległość od krawędzi siedziska do kierownicy: 27 cm
- Wysokość oparcia: 39 cm
- Wymiary siedziska: 18 x 22 cm
- Wysokość od podłoża do siedziska: 38 cm
- Średnica przedniego koła: 26 cm
- Średnica tylnych kółek: 20 cm
- Wymiary po złożeniu: 68 x 50 x 50 cm
- Maksymalne obciążenie do 25 kg
- Waga: 8,7 kg

---

## OPAKOWANIE:

- Wysokość: 28 cm
- Szerokość: 43 cm
- Długość: 58 cm
- Waga z opakowaniem: 9,9 kg

## INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU

Rowerek trójkołowy TWINKLE

Produkt przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 12 miesięcy do 5 lat, chyba, że wzrost i waga dziecka umożliwiają dalsze korzystanie. Maksymalne obciążenie produktu 25kg.

**OSTRZEŻENIE!** Należy stosować środki ochrony indywidualnej. Nie używać w ruchu ulicznym.

### OSTRZEŻENIA!

Zawsze używaj sportowego obuwia oraz sprzętu ochronnego (kask, rękawiczki, ochraniacze na łokcie i kolana) podczas jazdy na zabawce.

Należy zapoznać swoje dziecko z zasadami bezpieczeństwa i ostrzeżeniami związanymi z jazdą na zabawce, które znajdują się w instrukcji obsługi.

Podczas jazdy na zabawce dziecko powinno przebywać pod opieką osoby dorosłej i przez cały czas znajdować się w zasięgu jej wzroku.

Korzystanie z zabawki wymaga umiejętności orientacji przestrzennej i sterowania, których brak grozi upadkiem lub zderzeniem, które mogą skutkować obrażeniami u użytkownika lub osób trzecich.

Gdy korzystasz z rączki sterującej, aby pchać rowerek – zawsze rozkładaj podnóżki i używaj funkcji wolnego koła (czerwony przełącznik w przednim kole). Zapobiega to niebezpieczeństwu uwięźnięcia stóp między pedałkami, a przednim widelcem rowerka lub między pedałkami, a kołem.

Nigdy nie korzystaj z funkcji wolnego koła, gdy nie ma zamontowanej rączki sterującej. Dziecko nie będzie mogło kontrolować prędkości jazdy lub zahamować – może to grozić upadkiem i zranieniem.

Jazda i hamowanie: W celu jazdy do przodu/tyłu – dziecko musi obracać przednie koło napędzając je siłą nóg – wykorzystując pedały. W celu skrętu – dziecko musi używać kierownicy i przekręcać ją w kierunku, w którym chce jechać. Żeby zahamować - przy jeździe do przodu/tyłu - należy zakręcić pedałami w przeciwnym kierunku lub spowolnić ich obrót aż do zatrzymania.

Z produktu należy korzystać w bezpiecznych miejscach – takich jak np. wewnątrz domu, ogrodzone podwórko, plac zabaw etc. Nie korzystaj z produktu na piachu i innej sypkiej nawierzchni. Nie korzystaj z zabawki na nierównej, wyboistej, stromej nawierzchni i w pobliżu otwartych zbiorników wodnych.

Zabawka na baterie: 2xAA (LR06) – baterie nie są dołączone do produktu. Instrukcja wymiany baterii jest dołączona do produktu – w instrukcji. Zachować opakowanie i instrukcję na przyszłość gdyż zawierają istotne informacje.

### WARUNKI BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z BATERII

Baterie powinny być wymieniane przez osoby dorosłe. Wymiana baterii w zabawce. Odkręć pokrywę pojemnika na baterie. Wyjmij stare baterie, a następnie włóż 2 szt. baterii typu „AA” do przegródki na baterie. Zwróć uwagę na poprawną polaryzację baterii (+/-). Załóż i zakręć pokrywę. UWAGA: BATERIE NIE SĄ DOSTARCZANE DO ZABAWKI. Można używać tylko zalecanego rodzaju baterii. Baterie należy zakładać zgodnie z odpowiednią biegunowością. Trzymaj baterie z dala od zasięgu dziecka. Akumulatorki przed doładowaniem należy wyjąć z produktu.

Baterie nadające się do ładowania można doładowywać wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej. Nie należy mieszać ze sobą baterii różnego typu, ani baterii nowych z używanymi. Bateria z której wycieka płyn elektrolitowy nie może być używana ani ładowana. Baterie nienadające się do ponownego naładowania nie mogą być doładowywane. Natychmiast usuń wyciekające, nieszczelne baterie ponieważ mogą spowodować poparzenia skóry lub inne obrażenia. Zużyte baterie należy usunąć z zabawki, lub jeżeli jest ona nieużywana przez dłuższy czas, aby uniknąć korozji wycieku. Nie zwieraj styków przedziałów ani zacisków baterii. Nie wrzucać do ognia i nie podgrzewać. Zużytych baterii nie należy wyrzucać do odpadów domowych, należy je oddać w miejsce zapewniające odpowiedni ich recykling.

Wszelkie pozostałe informacje – znajdują się w instrukcji obsługi, do której link znajduje się na stronie producenta.