

Link do produktu: <https://www.calineczka.pl/sipo-magnetyczne-zabezpieczenia-do-szaf-i-szuflad-przed-otwarciami-4-sztuki-p-54856.html>



SIPO Magnetyczne zabezpieczenia do szaf i szuflad przed otwarciem - 4 sztuki

Cena	30,98 zł
Kod EAN	5904717760651
Producent	SIPO

Opis produktu

Magnetyczne zabezpieczenia do szaf

Zestaw Zabezpieczeń Magnetycznych SIPO 4+1 zawiera 4 blokady + 1 magnetyczny klucz

Magnetyczne zabezpieczenia szaf i szuflad przed dziećmi to skuteczny sposób na zapewnienie bezpieczeństwa małym dzieciom w domu. Zapewnią bezpieczeństwo Twojemu dziecku i jednocześnie pozwolą zachować estetyczny wygląd mebli.

Blokada składa się z dwóch elementów – klucza magnetycznego i blokady.

Magnetyczna blokada jest bardzo wygodna w użyciu i nie wymaga specjalistycznych narzędzi do montażu. Jest to także bardzo estetyczne rozwiązanie, ponieważ blokada jest niewidoczna z zewnątrz, dzięki czemu nie wpływa na wygląd mebli. To funkcjonalny i bezpieczny produkt, który pozwala na spokojne korzystanie z mebli w obecności małych dzieci.

Szuflady są często używane do przechowywania przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie dla dzieci, takie jak noże, nożyczki, substancje chemiczne czy leki. Dostęp do takich przedmiotów przez dziecko może prowadzić do poważnych urazów lub zatrucia, dlatego ważne jest, aby zabezpieczyć szuflady przed ich dostępem.

Szuflady są czasami wykorzystywane jako mebel, na którym dzieci mogą się wspinać lub na którym mogą próbować siadać. W takiej sytuacji szuflada może wypaść lub przewrócić się, co może prowadzić do obrażeń.

Dlatego warto zabezpieczyć szuflady przed dostępem dzieci, aby zapewnić bezpieczeństwo, a jednocześnie ułatwić przechowywanie przedmiotów i dbać o estetykę w pomieszczeniu.

Zamek z kluczem magnetycznym to specjalny mechanizm, który działa na zasadzie magnetycznej. W zabezpieczeniu tym zamka nie można otworzyć tradycyjnym sposobem, np. kluczem czy przekręcaniem pokrętła. Do otwarcia zamka potrzebny jest specjalny klucz magnetyczny, który ma właściwości magnetyczne i może otworzyć zamknięty zamek.

Kiedy klucz jest przykładany do zamka, magnetyczne pole klucza przyciąga odpowiednie elementy zamka, co pozwala na jego otwarcie.

WAŻNE: Klucz magnetyczny należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dziecka, dzięki czemu zabezpieczenie będzie niemożliwe do odblokowania przez dziecko.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

4 sztuki zabezpieczeń

1 sztuka klucza magnetycznego

Instrukcja obsługi w języku polskim.

PRZEZNACZENIE PRODUKTU

Zabezpieczenia dla dzieci magnetyczne to bardzo uniwersalne narzędzie, które można stosować do zabezpieczania różnych elementów w domu, w tym:

Mebel – Zabezpieczenia magnetyczne można zastosować do zabezpieczenia mebli, takich jak komody, szafki nocne, regały i szafy.

Szafki kuchenne – Zabezpieczenia magnetyczne są szczególnie przydatne w przypadku szafek kuchennych, w których przechowywane są niebezpieczne przedmioty, takie jak noże, nożyczki, chemikalia i środki czyszczące.

Szafki łazienkowe – Zabezpieczenia magnetyczne można zastosować do zabezpieczenia szafek łazienkowych, w których przechowywane są leki, kosmetyki i produkty do pielęgnacji.

SPOSÓB UŻYCIA

1. Przygotuj powierzchnię na której zamierzasz nakleić blokadę – przed rozpoczęciem montażu upewnij się, że powierzchnia jest czysta i sucha.
2. Odklej taśmę od zabezpieczenia a następnie przyklej je w odpowiednim wcześniej zaznaczonym miejscu. Przyciśnij mocno, aby zapewnić dobrą przyczepność.
3. Oczekaj, aż klej się dobrze przylepi – około 24 godzin, aby taśma dobrze przyległa do powierzchni mebli.
4. Ciesz się bezpieczeństwem Twojego dziecka!

Ważne - magnetyczne zabezpieczenie do szaf

To nie jest zabawka, może zawierać małe elementy, trzymać z dala od dzieci poniżej 3 roku życia. Bezpieczeństwo dziecka jest najważniejsze, dlatego należy zawsze chronić dzieci przed niebezpieczeństwem. Zapobiegaj otwieraniu przez dziecko miejsc takich jak lodówka, szafka, szuflada, zmywarka, piekarnik lub inne. Zabezpieczaj ostre krawędzie, kanty, narożniki mebli które mogą narazić dziecko na niebezpieczeństwo lub spowodować niepotrzebne szkody.

DODATKOWE INFORMACJE

Postępuj zawsze zgodnie z załączaną instrukcją. Urządzenie do użytku domowego zgodnie z przeznaczeniem. Wszelkie inne stosowanie niezgodne z przeznaczeniem jest niedozwolone. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z stosowania niezgodnego z przeznaczeniem produktu. Należy mieć na uwadze, że niektóre dzieci mogą być w stanie usunąć zabezpieczenie. W tym celu zaleca się regularne sprawdzanie stanu urządzenia, blokady.