

Link do produktu: <https://www.calineczka.pl/sipo-piankowa-tasma-zabezpieczajaca-kanty-i-rogi-mebli-2-metry-kolor-czarny-p-53701.html>



SIPO piankowa taśma zabezpieczająca kanty i rogi mebli - 2 metry kolor czarny

Cena	28,70 zł
Numer katalogowy	SIPO-SBS-T11-F2
Producent	SIPO

Opis produktu

Piankowa taśma zabezpieczająca kanty

SIPO Piankowa taśma zabezpieczająca kanty, ranty, narożniki oraz inne ostre krawędzie z którymi styczność może spowodować uraz. Wysokiej jakości piankowy materiał pozwala na odpowiednie zabezpieczenie dziecka przed urazem w przypadku kontaktu.

Ochrona ostrych kantów, narożników mebli jest bardzo przydatna, szczególnie dla małych dzieci, które uczą się chodzić i biegać po domu. Dzieci często przypadkowo uderzają w meble, co może skutkować bolesnymi siniakami lub urazami. Taśmy ochronne na kanty mebli zapobiegają takim urazom poprzez amortyzowanie uderzeń.

Taśma do samodzielnego montażu bez użycia dodatkowych narzędzi, sprzętu. Wystarczy odkleić dołączony do zestawu dwustronny klej i odpowiednio dopasować do długości powierzchni. Taśmę można w zależności od potrzeby docinać aby osiągnąć odpowiednią długość.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

1 sztuka (2m) taśmy piankowej wraz z taśmą dwustronną.

Instrukcja obsługi w języku polskim.

PRZEZNACZENIE PRODUKTU

Zabezpieczenie dla dzieci ma szerokie zastosowanie z uwagi na materiał i miękkość. Może posłużyć jako zabezpieczenie blatów, stołów, szafek, schodów oraz wszelkich innych elementów które posiadają ostre krawędzie.

SPOSÓB UŻYCIA

- 1.Przygotuj powierzchnie na której zamierzasz nakleić zabezpieczenie - przed rozpoczęciem montażu upewnij się, że powierzchnia jest czysta i sucha.
- 2.Odklej taśmę od zabezpieczenia a następnie przyklej je w odpowiednim wcześniej zaznaczonym miejscu. Przyciśnij mocno, aby zapewnić dobrą przyczepność.
- 3.Odczekaj, aż klej się dobrze przylepi - około 24 godzin, aby taśma dobrze przylegała do powierzchni mebli.
- 4.Ciesz się bezpieczeństwem Twojego dziecka!

WAŻNE:

To nie jest zabawka, może zawierać małe elementy, trzymać z dala od dzieci poniżej 3 roku życia. Bezpieczeństwo dziecka jest najważniejsze, dlatego należy zawsze chronić dzieci przed niebezpieczeństwem. Zapobiegaj otwieraniu przez dziecko miejsc

takich jak lodówka, szafka, szuflada, zmywarka, piekarnik lub inne. Zabezpieczaj ostre krawędzie, kanty, narożniki mebli które mogą narazić dziecko na niebezpieczeństwo lub spowodować niepotrzebne szkody.

DODATKOWE INFORMACJE

Postępuj zawsze zgodnie z załączaną instrukcją. Urządzenie do użytku domowego zgodnie z przeznaczeniem. Wszelkie inne stosowanie niezgodne z przeznaczeniem jest niedozwolone. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z stosowania niezgodnego z przeznaczeniem produktu. Należy mieć na uwadze, że niektóre dzieci mogą być w stanie usunąć zabezpieczenie. W tym celu zaleca się regularne sprawdzanie stanu urządzenia, blokady.