

Link do produktu: <https://www.calineczka.pl/sipo-piankowe-zabezpieczenia-szklanych-blatow-stolu-mebli-4-sztuki-szare-p-54785.html>



SIPO Piankowe zabezpieczenia szklanych blatów stołu, mebli – 4 sztuki szare

Cena **19,70 zł**

Kod EAN **5904717760828**

Producent **SIPO**

Opis produktu

Piankowe zabezpieczenia szklanych blatów stołu, mebli

SIPO zestaw 4 sztuk piankowych narożników zabezpieczające ostre krawędzie szklanych mebli.

Piankowe zabezpieczenia na narożniki mebli to produkt służący do ochrony dzieci przed uderzeniami w ostre narożniki mebli. Są wykonane z miękkiej, elastycznej pianki, która absorbuje siłę uderzenia, zmniejszając ryzyko obrażeń.

W szczególności będą przydatne dla rodziców, których dzieci dopiero uczą się chodzić i tym samym są narażone na częsty kontakt z meblami, które mogą spowodować siniaki lub urazy. Piankowe narożniki są bardzo łatwe w użyciu.

Zabezpieczenia są dostarczane wraz z taśmą, dzięki czemu są łatwe do zamontowania na narożnikach mebli, takich jak stoły, krzesła, biurka, szafki itp. W zależności od modelu, mogą mieć różną długość i kształt, aby dopasować do różnych rodzajów mebli.

Piankowe zabezpieczenia na narożniki mebli są bezpieczne dla dzieci i łatwe do usunięcia po zakończeniu ich użytkowania. Są również dostępne w różnych kolorach i wzorach, co pozwala na dopasowanie do stylu mebli i dekoracji wnętrza.

Zawartość opakowania - Piankowe zabezpieczenia dla dzieci

4 sztuki piankowych narożników wraz z taśmą dwustronną.

Instrukcja obsługi w języku polskim.

PRZEZNACZENIE PRODUKTU

Zabezpieczenie dla dzieci ma szerokie zastosowanie z uwagi na materiał i miękkość. Może posłużyć jako zabezpieczenie blatów, stołów, szafek, schodów oraz wszelkich innych elementów które posiadają ostre krawędzie.

SPOSÓB UŻYCIA

1. Przygotuj powierzchnię na której zamierzasz nakleić zabezpieczenie – przed rozpoczęciem montażu upewnij się, że powierzchnia jest czysta i sucha.
2. Odklej taśmę od zabezpieczenia a następnie przyklej je w odpowiednim wcześniej zaznaczonym miejscu. Przyciśnij mocno, aby zapewnić dobrą przyczepność.
3. Odczekaj, aż klej się dobrze przylepi – około 24 godzin, aby taśma dobrze przyległa do powierzchni mebli.
4. Ciesz się bezpieczeństwem Twojego dziecka!

WAŻNE:

To nie jest zabawka, nie jest przeznaczone dla dzieci. Bezpieczeństwo dziecka jest najważniejsze, dlatego należy zawsze chronić dzieci przed niebezpieczeństwem. Zapobiegaj otwieraniu przez dziecko miejsc takich jak lodówka, szafka, szuflada, zmywarka, piekarnik lub inne. Zabezpieczaj ostre krawędzie, kanty, narożniki mebli które mogą narazić dziecko na niebezpieczeństwo lub spowodować niepotrzebne szkody.

DODATKOWE INFORMACJE

Postępuj zawsze zgodnie z załączaną instrukcją. Urządzenie do użytku domowego zgodnie z przeznaczeniem. Wszelkie inne stosowanie niezgodne z przeznaczeniem jest niedozwolone. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z stosowania niezgodnego z przeznaczeniem produktu. Należy mieć na uwadze, że niektóre dzieci mogą być w stanie usunąć zabezpieczenie. W tym celu zaleca się regularne sprawdzanie stanu urządzenia, blokady.