

Link do produktu: <https://www.calineczka.pl/sipo-zabezpieczenie-blokada-szaf-i-szuflad-przed-dziecmi-6-sztuk-p-57446.html>



SIPO Zabezpieczenie Blokada szaf i szuflad przed dziećmi - 6 sztuk

Cena

39,99 zł

Kod EAN

5904717760873

Opis produktu

Blokada szaf i szuflad przed dziećmi SIPO 6 sztuk regulowanych zamków do szafek, szuflad z funkcją łatwego blokowania, które zapewnią szybki dostęp osobom dorosłym, ale zabezpieczą przed otwarciem przez małe dzieci. Zabezpieczenia posiadają dodatkową opcję regulacji długości, dzięki czemu łatwo dostosujesz długość zabezpieczenia do swoich preferencji. To praktyczne i proste rozwiązanie, które zapewnia bezpieczeństwo Twojemu dziecku, uniemożliwiając mu dostęp do niebezpiecznych przedmiotów lub substancji przechowywanych w szafkach i szufladach. Zabezpieczenia są łatwe w montażu i demontażu. Do każdego zamka przymocowana jest taśma klejąca, za pomocą której montuje się zabezpieczenie. Nie są wymagane żadne dodatkowe narzędzia. Aby zdjąć zabezpieczenie, wystarczy użyć suszarki do włosów, a następnie przetrzeć miejsce wilgotną szmatką. Nasze zabezpieczenia nie pozostawiają śladów użytkowania.

OPAKOWANIE ZAWIERA

6 sztuk zabezpieczenia
Instrukcja obsługi

PRZEZNACZENIE PRODUKTU

Uniwersalne zastosowanie - regulowana długość, dzięki czemu pasują niemal do wszystkich sprzętów AGD i mebli o dowolnej wielkości.

Mogą być stosowane jako zabezpieczenie przed otwarciem szafek, szuflad, zamków drzwi, okien, lodówek, piekarników, zamrażarek, desek sedesowych, koszy na śmieci, pralek i innych elementów wyposażenia wnętrza.

SPOSÓB UŻYCIA:

1. Przygotuj powierzchnię, na której zamierzasz przykleić blokadę - przed rozpoczęciem montażu upewnij się, że powierzchnia jest czysta i sucha.
2. Odklej taśmę od zabezpieczenia, a następnie przyklej ją w odpowiednim, wcześniej oznaczonym miejscu. Mocno dociśnij, aby zapewnić dobry chwyt.
3. Odczekaj, aż klej dobrze się przyklei - około 24 godzin, aby taśma dobrze przylegała do powierzchni mebla.
4. Ciesz się bezpieczeństwem swojego dziecka!

WAŻNE

To nie jest zabawka, może zawierać małe części, trzymaj z dala od dzieci poniżej 3 roku życia. Bezpieczeństwo Twojego dziecka jest najważniejsze, dlatego zawsze powinieneś chronić dzieci przed niebezpieczeństwem. Zabezpiecz miejsca, które mogą narazić Twoje dziecko na niebezpieczeństwo lub spowodować niepotrzebne szkody.

INFORMACJE DODATKOWE

Zawsze postępuj zgodnie z załączoną instrukcją. Urządzenie do użytku domowego zgodnie z przeznaczeniem. Jakiegolwiek inne niezgodne z przeznaczeniem użycie jest niedozwolone. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niezgodnego z przeznaczeniem użycia produktu. Należy pamiętać, że niektóre dzieci mogą być w stanie usunąć zabezpieczenie. W tym celu zaleca się regularne sprawdzanie stanu urządzenia, blokady.