

Link do produktu: <https://www.calineczka.pl/tasma-zabezpieczajaca-kanty-narozniki-mebli-sipo-przezroczysta-p-53594.html>



Taśma zabezpieczająca kanty narożniki mebli SIPO Przezroczysta

Cena	30,98 zł
Kod EAN	5904717760668
Producent	SIPO

Opis produktu

Zabezpieczenie mebli przed dzieckiem – Miękka i elastyczna taśma pozwala na zabezpieczenie blatów, stołów, szafek, schodów i innych przedmiotów, dzięki czemu Twoje pociechy są bezpieczne i nie uderzą się o twardą krawędź np. stołu. Taśmę można przyciąć tak, aby idealnie dopasować ją do kantów stołu lub dokupić gotowe narożniki.

Ochrona ostrych kantów, narożników mebli jest bardzo przydatna, szczególnie dla małych dzieci, które uczą się chodzić i biegać po domu. Dzieci często przypadkowo uderzają w meble, co może skutkować bolesnymi siniakami lub urazami. Taśmy ochronne na kanty mebli zapobiegają takim urazom poprzez amortyzowanie uderzeń.

Taśma jest przezroczysta więc świetnie nada się do zabezpieczeń miejsc w których nie chcielibyśmy aby były widoczne jakiegokolwiek zmiany, dodatki. Tym samym jest to skuteczny sposób na ochronę a zarazem dyskretny.

Długość rolki to 3 metry ale w zależności od potrzeb można ją bezpośrednio przyciąć i dopasować do indywidualnych potrzeb.

Łatwa w montażu, bez potrzebnych narzędzi ani wiertła. Wystarczy odpowiednio zmierzyć długość i za pomocą dołączonej taśmy dwustronnej przykleić na wcześniej przygotowane podłoże.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA - Zabezpieczenie mebli przed dzieckiem

1 sztuka wraz z taśmą klejącą.

Instrukcja obsługi w języku polskim.

PRZEZNACZENIE PRODUKTU

Zabezpieczenie ma szerokie zastosowanie z uwagi na materiał i miękkość. Może posłużyć jako zabezpieczenie blatów, stołów, szafek, schodów oraz wszelkich innych elementów które posiadają ostre krawędzie.

SPOSÓB UŻYCIA - Zabezpieczenie mebli przed dzieckiem

- 1.Przygotuj powierzchnie na której zamierzasz nakleić blokadę – przed rozpoczęciem montażu upewnij się, że powierzchnia jest czysta i sucha.
- 2.Odklej taśmę od zabezpieczenia a następnie przyklej je w odpowiednim wcześniej zaznaczonym miejscu. Przyciśnij mocno, aby zapewnić dobrą przyczepność.
- 3.Odczekaj, aż klej się dobrze przylepi – około 24 godzin, aby taśma dobrze przyległa do powierzchni mebli.
- 4.Ciesz się bezpieczeństwem Twojego dziecka!

WAŻNE:

To nie jest zabawka, nie jest przeznaczone dla dzieci. [Bezpieczeństwo dziecka](#) jest najważniejsze, dlatego należy zawsze chronić dzieci przed niebezpieczeństwem. Zapobiegaj otwieraniu przez dziecko miejsc takich jak lodówka, szafka, szuflada,

zmywarka, piekarnik lub inne. Zabezpieczaj ostre krawędzie, kanty, narożniki mebli które mogą narazić dziecko na niebezpieczeństwo lub spowodować niepotrzebne szkody.

DODATKOWE INFORMACJE

Postępuj zawsze zgodnie z załączaną instrukcją. Urządzenie do użytku domowego zgodnie z przeznaczeniem. Wszelkie inne stosowanie niezgodne z przeznaczeniem jest niedozwolone. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z stosowania niezgodnego z przeznaczeniem produktu. Należy mieć na uwadze, że niektóre dzieci mogą być w stanie usunąć zabezpieczenie. W tym celu zaleca się regularne sprawdzanie stanu urządzenia, blokady.