

Link do produktu: <https://www.calineczka.pl/viga-50044-jajka-drewniane-4-sztuki-w-wytloczce-p-58900.html>



Viga 50044 Jajka drewniane 4 sztuki w wytłoczce

Cena	25,99 zł
Kod EAN	6934510592288
Producent	Ningbo Viga International Co., Ltd.

Opis produktu

Viga 50044 Jajka drewniane 4 szt

Prezentujemy kolejną ciekawą zabawkę drewnianą VIGA.

Zestaw 4 drewnianych jajek w wytłoczce ,

jaka to jeden z podstawowych produktów spożywczych.

Dzięki takiej zabawce dziecko może naśladować dorosłych i rozwijać zainteresowania np. kulinarne. Można też bawić się w przygotowywanie posiłków dla innych.

Nie ma obawy, że takie jajka się potłuką, czy „zepsują” więc można bawić się nimi bez końca.

Zestaw przydatny jako wyposażenie dziecięcego sklepu, czy mini kuchni

oraz jako wspaniała możliwość spędzenia czasu z dzieckiem podczas przygotowania jajeczek jako pisanki do koszyčka „wielkanocnego”,

gdzie dziecko uruchamia swoją wyobraźnię i pracuje jego ręka- oko.

W skład zestawu wchodzi 4 drewniane jajka (2 białe i 2 beżowe) w wytłoczce.

Dzięki estetycznemu opakowaniu zestaw jest idealny na prezent!

Całość wykonana została z drewna bukowego i pomalowana nietoksycznymi farbami o żywych barwach, które przyciągną wzrok oraz zachęcą do zabawy dając jednocześnie mnóstwo radości z zabawy.

Naszym priorytetem jest bezpieczeństwo dzieci oraz najwyższa jakość zabawek, dbamy zatem o to, aby farby którymi malujemy nasze zabawki nie były toksyczne i spełniały normy bezpieczeństwa (EN71 i ASTM).

Zabawka przeznaczona dla dzieci 24M+.

Wymiary produktu: 105mm x 105mm x 70mm

Deklaracja zgodności CE

INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU

Viga 50044 Jajka drewniane - 4 sztuki

Zabawka przeznaczona dla dzieci w wieku od 24 miesięcy.

PRODUCENT:

Ningbo Viga International Co., Ltd.

20F, 588 CANHGAI ROAD

315040, NINGBO, Chiny

e-mail: sales@vigatoys.com

IMPORTER:

PM INVESTMENT GROUP Napert, Soszyński Sp.k.

Podkowy 18

04-937 Warszawa, Polska

email: info@pminvestment.pl

INSTRUKCJA OBSŁUGI WAŻNE! PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ DO PÓŹNIEJSZEGO STOSOWANIA.

OSTRZEŻENIA! Przed użyciem zabawki usuń opakowanie. Przed użyciem zabawki sprawdź czy wszystkie elementy są prawidłowo dokręcone. Nie używać zabawki jeśli jakikolwiek jego element jest uszkodzony lub go brakuje. Czyszczenie: Przetrzyj wilgotną ściereczką lub szczotką o miękkim włosiu zwilżoną w wodzie z mydłem. Nie mocz drewna w wodzie. Po umyciu wytrzyj do sucha czystą ściereczką.