

Link do produktu: <https://www.calineczka.pl/bidon-niekapek-z-rurka-i-odwaznikiem-350-ml-babiesboo-panda-canpol-babies-56510-p-58171.html>



Bidon niekapek z rurką i odważnikiem 350 ml BabiesBoo Panda Canpol babies 56/510

Cena	20,99 zł
Cena poprzednia	28,90 zł
Numer katalogowy	56/510
Kod EAN	5901691890244
Producent	Canpol babies

Opis produktu

Bidon niekapek z rurką z odważnikiem idealnie sprawdzi się w każdej sytuacji, również na spacerach i w podróży. Membrana umieszczona w rurce zapobiega przypadkowemu wylaniu napoju. Praktyczna pokrywka pozwala w łatwy sposób schować rurkę, gwarantując nie tylko higienę, ale również 100% szczelności. Odważnik sprawia, że rurka podąża za płynem, umożliwiając picie bez względu na kąt nachylenia bidonu. Dzięki temu rozwiązaniu Canpol bidon z rurką i odważnikiem 350 ml pozwala Maluchowi wypić ulubiony napój do ostatniej kropli.

Canpol bidon z rurką i odważnikiem 350 ml jest wytrzymały, lekki i odporny na uszkodzenia. Maluch może bezpiecznie doskonalić umiejętność samodzielnego picia.

Bidon Canpol z odważnikiem 350 ml ze względu na większą pojemność jest rekomendowany dla dzieci od 9 miesiąca życia. Rurka jest wykonana z miękkiego silikonu.

Canpol bidon niekapek z rurką i odważnikiem 350 ml nie zawiera BPA ani innych szkodliwych substancji. Nadaje się do mycia w zmywarce i podgrzewania w kuchence mikrofalowej.

W sprzedaży dostępne są wymienne rurki.

Bidon niekapek z rurką z odważnikiem jest rekomendowany dla dzieci od 9 miesiąca życia.



**Picie pod każdym kątem
– rurka z odważnikiem podąża za napojem.**



**Niekapiąca rurka – specjalna membrana
zapobiega rozlewaniu napoju.**







**Miękka silikonowa rurka – delikatna dla
wrażliwych dziąseł Maluszka.**



Można myć w zmywarce.

Dodatkowe informacje:

Pojemność 350 ml. W opakowaniu znajduje się 1 sztuka.

Upewnij się, że silikonowa uszczelka oraz rurka są prawidłowo zamontowane. Upewnij się, że uszczelka przylega do dolnej części nakrętki. Pamiętaj, że zmiany temperatury mogą powodować wzrost ciśnienia i wydostanie się zawartości przez słomkę. W takich sytuacjach poluzuj lekko nakrętkę, aby wyrównać ciśnienie i ponownie dokręć.

Produkt utrzymuj w czystości.

Zapoznaj się z instrukcją obsługi przed pierwszym użyciem, aby dowiedzieć się, jak należy wyczyścić produkt oraz jak poprawnie go zamontować.

Ze względów higienicznych i bezpieczeństwa zaleca się wymianę słomki na nową max. co 3 miesiące.

Produkt można myć z zmywarce. Nie zaleca się mycia rurki w zmywarce, ponieważ detergenty/środki czyszczące mogą spowodować uszkodzenie produktu. Produktu nie należy sterylizować w sterylizatorach parowych.

Produkt można używać w kuchenkach mikrofalowych. Jeżeli podgrzewasz napój w kuchence mikrofalowej pamiętaj, że bidon musi być otwarty.

Twarda woda, soki owocowe lub herbatki, mogą pozostawiać na rurce osad lub przebarwienia, co nie zmienia jej właściwości. Gęste płyny (np. zawiesiny z drobinami owoców) mogą zatkać rurkę. Produkt nie jest przeznaczony do podawania w nim gorących lub gazowanych płynów. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić.

Uwaga! Produkt nie jest zabawką. Nie pozostawiaj dziecka bez opieki podczas karmienia.

Bidon niekapek z rurką z odważnikiem jest rekomendowany dla dzieci od 9 miesiąca życia.

