

Link do produktu: <https://www.calineczka.pl/butelka-szklana-lansinoh-momma-160-ml-ze-smoczkiem-natural-wave-o-wolnym-przeplywie-p-57484.html>

Szklana Butelka Lansinoh mOmma 160 ml
ze smoczkiem o wolnym przepływie Natural Wave®



Butelka szklana Lansinoh mOmma 160 ml ze smoczkiem Natural Wave o wolnym przepływie

Cena	46,76 zł
Cena poprzednia	56,00 zł
Numer katalogowy	Buteleczka do karmienia ze szkła
Kod EAN	5060420233087
Producent	Lansinoh

Opis produktu

Butelka szklana Lansinoh mOmma 160 ml ze smoczkiem Natural Wave o wolnym przepływie.

- Dłużej utrzymuje temperaturę pokarmu
- Wykonana z pełni przetworzalnego, wysokiej jakości szkła borokrzemianowego,
- Trwała i odporna na zmiany temperatury
- Łatwa do mycia i sterylizacji
- W 100% przyjazna dla środowiska naturalnego
- W 100% biodegradowalna
- Kompatybilna z pozostałymi akcesoriami Lansinoh
- Pojemność 160 ml
- W zestawie smoczek o wolnym przepływie



EAN: 5060420233087

Środki ostrożności: Nieużytkowany produkt przechowywać w suchym i zamkniętym miejscu. Zawsze użytkować produkt pod nadzorem osób dorosłych. Nie czyścić lub nie pozwalać na kontakt z rozpuszczalnikami lub silnymi substancjami chemicznymi. Może to skutkować trwałym uszkodzeniem produktu. Nie wystawiać produktu na działanie bezpośrednich promieni słonecznych, nie umieszczać w pobliżu źródeł ciepła i nie pozostawiać w roztworze sterylizującym dłużej niż jest to wymagane. Nie podgrzewać płynów poprzez umieszczanie butelki bezpośrednio na gazowych lub elektrycznych polach grzewczych, płytach grzewczych, w piekarnikach elektrycznych, itp.

Dla zdrowia i bezpieczeństwa Twojego dziecka OSTRZEŻENIE!

Zawsze użytkować produkt pod nadzorem osób dorosłych. Nigdy nie wykorzystywać smoczka do karmienia jako smoczka uspokajającego dziecko. Ciągłe i przedłużone ssanie płynów będzie przyczyną rozwoju próchnicy zębów. Zawsze sprawdzać temperaturę pokarmu przed rozpoczęciem karmienia. Nieużytkowane elementy trzymać poza zasięgiem dzieci. Nie pozwalaj dziecku korzystać z produktu bez nadzoru dorosłych. Ze względu na ryzyko zadławienia wszystkie elementy przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci.

OSTRZEŻENIE: Próchnica ząbków małych dzieci może wystąpić nawet

podczas podawania niesłodzonych płynów. Może ona pojawiać się jeśli dziecku pozwolono na przyjmowanie płynów z butelki/kubków przez długie okresy w ciągu dnia, a także szczególnie podczas nocy, kiedy krążenie kanalikowe śliny jest ograniczone lub kiedy smoczek butelki wykorzystywany jest jako smoczek do uspokojenia dziecka. Nie wystawiać smoczka na działanie bezpośrednich promieni słonecznych, nie umieszczać w pobliżu źródeł ciepła i nie pozostawiać w roztworze sterylizującym dłużej niż jest to wymagane, jako iż może to osłabić strukturę materiału, z którego wykonany jest smoczek. Skontrolować przed każdym użyciem i rozciągnąć smoczek do karmienia we wszystkich kierunkach, by sprawdzić produkt. Wyrzucić po dostrzeżeniu pierwszych oznak uszkodzenia lub osłabienia struktury materiału. Aby zapewnić bezpieczeństwo i higienę użytkowania smoczków, rekomendujemy je wymieniać co 7 tygodni.

UWAGA: Szkłana butelka może się stłuc. Podgrzewanie pokarmu naturalnego w kuchence mikrofalowej zmienia jego skład odżywczy. Podgrzewanie płynów w kuchence mikrofalowej może skutkować miejscowym podwyższeniem ich temperatury. Podgrzewanie w kuchence mikrofalowej należy przeprowadzać ze szczególną ostrożnością. Podgrzany pokarm należy zawsze gruntownie wymieszać, aby zapewnić równomierne rozłożenie ciepła. Przed podaniem zawsze sprawdzać temperaturę pokarmu.

OSTRZEŻENIE: Opakowanie nie jest częścią produktu. Dla zachowania bezpieczeństwa Twojego dziecka, prosimy o usunięcie i wyrzucenie wszystkich elementów opakowania przed użyciem produktu. Instrukcję użytkowania należy przeczytać i zachować na przyszłość. Na czas podgrzewania w kuchence mikrofalowej pozostawić bez nakrętki.

Pliki do pobrania:

- [instrukcja obsługi butelki 160 i 240ml szklane](#)
- [Podmiot Odpowiedzialny](#)
- [siatka produktu szklana butelka 160ml](#)
- [naklejka szklana butelka](#)