

Link do produktu: <https://www.calineczka.pl/deska-do-balansowania-original-bez-filcu-wobbel-p-40034.html>



Deska do balansowania Original bez filcu, Wobbel

Cena	392,99 zł
Cena poprzednia	469,00 zł
Numer katalogowy	Deska balansująca

Opis produktu

Wobbel marka, której produkty pozwolą Twojemu dziecku na świetną prorozwojową zabawę w domowym zaciszu. Świetnie zaprojektowane, dokładnie wykonane deski do balansowania stworzą w waszym domu mini plac zabaw idealny do walki z nudą, zdobywania nowych umiejętności i ćwiczenia tych już nabytych. To idealna zabawka zachęcająca do aktywności fizycznej całą rodzinę. Mogą korzystać z niej dzieci w każdym wieku a także nastolatki i dorośli.

Balansowanie i bujanie na deskach Wobbel to wiele korzyści dla rozwoju psychoruchowego. Wspiera motorykę, usprawnia koordynację i koncentrację, pozytywnie wpływa na rozwój układu przedsionkowego, uczy cierpliwości i zachęca do wytrwałości, wpływa na tworzenie nowych połączeń pomiędzy neuronami. Koi emocje, wycisza, daje poczucie bezpieczeństwa. Deski Wobbel to także wyzwanie dla dziecięcej kreatywności. Mogą bowiem pełnić najróżniejsze role. Oprócz zabawki do balansowania mogą stać się kołyską dla lalek, wygodnym siedziskiem, podestem, torem dla autek, stolikiem... Są designerskim elementem wyposażenia nowoczesnego wnętrza i doskonałym narzędziem do walki z nudą i lenistwem.

Wobbel Original® najbardziej uniwersalny model deski

- dla dzieci bez ograniczeń wieku, maluchy oczywiście pod czujnym okiem dorosłego;
- udźwignie nawet 200 kg ciężar;
- jest doskonale wyważona;
- maksymalna stabilność;
- nieograniczone możliwości przyjemnej i rozwijającej zabawy;
- doskonale się prezentuje w każdym wnętrzu.

Materiały:

- bukowe drewno warstwowe (sklejka)
- lakier półprzezroczysty na bazie wody.
- wykończenie przyjazne dzieciom.

Wymiary Wobbel Original:

- 90 x 30 cm

Waga Wobbel:

- 4,5 kg

Wobbel:

dla wszystkich w wieku od 0 do 100 lat
Maksymalne dopuszczalne obciążenie:

do 200 kg

OSTRZEŻENIA:

Upewnij się, że Twoje dziecko zawsze używa Wobbela pod nadzorem osoby dorosłej;
Zawsze używaj Wobbel na płaskiej i poziomej powierzchni. Używanie Wobbela na pochylej i/lub nierównej powierzchni może spowodować przewrócenie Wobbela i spowodowanie obrażeń.
Nigdy nie zakładaj skarpet ani gładkich butów. Nagie stopy lub buty, które nie są śliskie, zapobiegają wypadkom;

Naucz swoje dziecko chodzić środkiem Wobbela

dzieci do 6 roku życia asekuruj ręką

Uważaj na palce – naucz dzieci aby zawsze trzymały palce z dala od krawędzi. Istnieje ryzyko uwięzienia palców i dłoni, jeśli dostaną się pod Wobbela, co może spowodować obrażenia;

Upewnij się, że jest co najmniej 2 metry wolnej przestrzeni wokół Wobbela (w tym nie ma innych dzieci).

Nie pozwól dziecku bawić się trzymając cokolwiek w buzi

Wobbel nie jest łóżkiem ani łóżeczkiem. Nie pozwól swoim dzieciom spać w Wobbelu.

Nie skacz na Wobbelu.

PORADY DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z WOBBELA:

Wobbel jest przeznaczony do użytku w pomieszczeniach.

Można go używać na zewnątrz, ale nie może być narażony na kontakt z wodą i wilgocią

filc EKO może się mechacić. Nie ma to wpływu na użycie. Filc w modelach Pro i Starter jest płaski, gdy jest nowy i z czasem stanie się bardziej welniany.

Jeśli pod Wobbelem nie ma korka lub filcu, zalecamy użycie maty, dywanu lub wykładziny pod Wobbel. Chroni to zabawkę i podłogę a także tłumi dźwięk. W przypadku delikatnych podłóg, które nie są odporne na zarysowania, zawsze zalecamy używanie maty, dywanu lub wykładziny nawet gdy Wobbel posiada filc lub korek

Wobbel może zostać uszkodzony poprzez użytkowanie na twardych lub nierównych podłogach. Zwróć szczególną uwagę na podłogi z płytek.

Korek i filc mogą chronić podczas używania go wypukłą stroną do góry

Przesuwanie lub przeciąganie Wobbela po podłodze stroną wklęsłą do góry, może spowodować uszkodzenie krawędzi.

Nie przechowuj Wobbela w pobliżu źródła ciepła, takiego jak centralne ogrzewanie, i

nie przechowuj go w wilgotnym otoczeniu, (np. łazienka, nieogrzewana szopa, garaż).

Użytkownikom, którzy są lub byli pod opieką fizjoterapeuty zaleca się skontaktowanie z tym terapeutą w celu znalezienia właściwego sposobu użycia Wobbela.

Wobbel to deska do balansowania. Inne zastosowania nie zostały przetestowane i certyfikowane, więc firma Wobbel B.V. nie może zagwarantować, że są bezpieczne.

Wobbel jest zabawką mobilną i, jak zawsze w przypadku tego rodzaju zabawek, podczas korzystania z niego wymagany jest nadzór rodziców lub dorosłych.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA:

Zaleca się czyszczenie Wobbela wilgotną szmatką, w razie potrzeby w połączeniu z łagodnym detergentem. Ważne jest, aby po czyszczeniu wytrzeć go do sucha.

Korek i filc najlepiej czyścić w ten sam sposób.

Nie mocz korka ponieważ może to spowodować oderwanie kleju lub odkształcenie korka. Nie szczotkuj zbyt mocno filcu, ponieważ może to go uszkodzić.

SPECYFIKACJA:

Wobbel jest wykonany z ekologicznie pozyskanego drewna bukowego (FSC), które jest prasowane i wykończone lakierami i bejcami na bazie wody.

Wobbel posiada certyfikat CE zgodnie z DYREKTYWĄ 2009/48 / WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 18 czerwca 2009 r. W sprawie bezpieczeństwa zabawek.

Jest również testowany i certyfikowany zgodnie z normami ASTM F963-16 i AS / NZS 8124-1: 2016 | AS / NZS 8124-2: 2016 | AS / NZS 8124-3: 2012 + A1: 2016.

Został również dobrowolnie przetestowany aż do momentu zerwania. Testy te gwarantują bezpieczny limit wagi 200 kilogramów, (100 kilogramów dla Wobbela Starter).