

Link do produktu: <https://www.calineczka.pl/niania-elektroniczna-easystart-canpol-77100-p-38687.html>



Niania elektroniczna EasyStart Canpol 77/100

Cena	136,40 zł
Cena poprzednia	186,40 zł
Producent	Canpol babies

Opis produktu

Bądź w stałym kontakcie z Twoim maluszkim, nawet gdy przebywasz w innym pokoju. Elektroniczna niania EasyStart posiada zasięg aż do 50m wewnątrz i do 300m na zewnątrz. Dzięki czułemu mikrofonowi usłyszysz każdy dźwięk dochodzący z otoczenia dziecka.

Niania posiada 5 poziomów głośności odbiornika, co ułatwia odpowiednie dopasowanie częstotliwości dźwięków. Możesz także zrezygnować całkowicie z sygnału dźwiękowego, wtedy zaalarmują Cię migoczące diody. Dzięki 5-stopniowej regulacji czułości urządzenia wiesz kiedy niemowlę potrzebuje natychmiast Twojej obecności, a kiedy jest na tyle cicho, że możesz nadal zajmować się swoimi czynnościami. Dioda oraz sygnał dźwiękowy poinformują Cię gdy urządzenie będzie miało niski poziom naładowania baterii, gdy zwiększy się intensywność płaczu maluszka oraz w sytuacji utraty połączenia między jednostkami. Urządzenie ma wbudowaną funkcję Eco, która nie tylko oszczędza energię, ale także minimalizuje emisję fal o wysokiej częstotliwości w pokoju dziecka do zera, gdy dziecko śpi.

Funkcja Eco Control- oszczędza energię i minimalizuje emisję fal o wysokiej częstotliwości.

Doskonałej jakości dźwięk bez zakłóceń.

Zasięg do 300m*.

*zasięg w pomieszczeniu do 50m, zasięg na zewnątrz do 300m.

Regulacja czułości mikrofonu (5 poziomów) - usłyszysz wszelkie dźwięki (ciche i głośne).

Regulowana głośność odbiornika.

Alarmy optyczne i dźwiękowe:

- intensywność płaczu dziecka
- utrata połączenia między jednostkami
- niski poziom naładowania baterii

Dodatkowe informacje:

Niania elektroniczna Canpol babies pozwala na nasłuchiwanie niemowląt i małych dzieci. Może być również stosowana do monitoringu dźwiękowego osób starszych. Urządzenie jest przeznaczone do użytkowania wyłącznie w suchym otoczeniu. Nie nadaje się do stosowania w wilgotnych pomieszczeniach lub na zewnątrz w deszczowej pogodzie. Urządzenie służy jako dodatkowa pomoc. W żaden sposób nie zastąpi fizycznej obecności i uwagi rodziców lub opiekunów. Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Za każdym razem, gdy używasz urządzenia, najpierw sprawdź, czy działa ono prawidłowo. Oprócz sprawdzania zasięgu i połączenia zalecamy zawsze sprawdzanie czy urządzenie jest słyszalne w czasie użytkowania.

Jak używać:

Jednostka dziecka powinna być umieszczona w pomieszczeniu, które ma być monitorowane. Rejestruje ona dźwięki w pomieszczeniu i wysyła je bezprzewodowo do jednostki rodzica. Maksymalna odległość między jednostką dziecka, a jednostką rodzica powinna wynosić około 50 m w domu i do 300 m na zewnątrz (w otwartym terenie). Odbiór połączenia między jednostkami zależy od otoczenia. Grube ściany lub metal mogą zmniejszyć zasięg. Produkt został wyposażony w tryb Eco, w którym nadajnik (jednostka dziecka) automatycznie przełącza się w tryb gotowości, gdy tylko dziecko śpi spokojnie. W zależności od ustawionej czułości, nie włączy się, dopóki dziecko nie zacznie hałasować lub płakać. Jeśli chcesz mieć pewność, że usłyszysz każdy pojedynczy dźwięk z pomieszczenia, w którym przebywa dziecko, możesz użyć przycisku VOX, aby ustawić czułość transmisji na maksimum (=poziom 5). Przy tym ustawieniu jednostka dziecka jest ciągle włączona. Jeśli nie chcesz słyszeć żadnych dźwięków, możesz użyć przycisku Vol, aby wyłączyć głośność. W takim przypadku tylko diody LED wskazujące sygnał dźwiękowy pokażą, czy Twoje dziecko wydaje jakiegokolwiek dźwięki. Aktywacja trybu Eco emisję fal o wysokiej częstotliwości w pokoju dziecięcym. W tym trybie jednostka dziecka wysyła co 30 sekund krótki sygnał do jednostki rodzica w celu przetestowania połączenia. Jeśli jednostka rodzica jest poza zasięgiem, rodzice zostaną powiadomieni sygnałem dźwiękowym.