

Link do produktu: <https://www.calineczka.pl/pochyly-kubek-z-uchwytyami-dla-dzieci-do-nauki-samodzielnego-picia-akuku-a0696-rozowy-p-58292.html>



Pochyły kubek z uchwytyami dla dzieci do nauki samodzielnego picia Akuku A0696 różowy

Cena	8,78 zł
Cena poprzednia	9,08 zł
Kod EAN	5907644006960
Producent	akuku

Opis produktu

Kubek z uchwytyami dla dzieci do nauki samodzielnego picia to bez wątpienia wspaniała zachęta do picia wody oraz innych napojów i wyrabiania prawidłowych nawyków. Jest lekki i poręczny, zaprojektowany idealnie do dziecięcych dłoni. Dzieci podpatrując dorosłych chcą korzystać z podobnych naczyń, dlatego nasz kubek to świetne rozwiązanie. Ścięta krawędź kubka ułatwia dziecku picie, dzięki czemu nie musi ono odchyłać głowy do tyłu, co zmniejsza ryzyko zakrztuszenia. Kubek jest wykonany z nietłukącego się i bezpiecznego plastiku, nie zawiera BPA ani innych szkodliwych substancji. Jest wytrzymały, lekki i odporny na uszkodzenia. Można go myć w zmywarce. Przeznaczony do napojów zimnych lub w temperaturze pokojowej. Rekomendowany dla dzieci od 6 miesiąca życia.

Główne zalety

- picie w bezpiecznej pozycji - idealny do nauki samodzielnego picia
- wycięta i wyprofilowana krawędź boczna umożliwia picie bez odchyłania głowy do tyłu, co pomaga zmniejszyć ryzyko zadławienia
- szerokie uchwyty ułatwiają dziecku wygodne trzymanie
- można myć w zmywarce (maks. temp. 60°C)
- wyprodukowany bez BPA, PCV, ftalanów i innych szkodliwych substancji

Instrukcja użytkowania

Kubek utrzymuj w czystości. Przed pierwszym użyciem wyczyść produkt, a następnie umieść we wrzącej wodzie na 5 min. Ma to na celu zapewnienie higieny. Gotowanie oraz twarda woda może spowodować powstawanie osadu. Czyść dokładnie przed każdym użyciem, aby zapewnić higienę. Przed pierwszym i każdym kolejnym użyciem umyj kubek w ciepłej wodzie z delikatnym środkiem myjącym, dokładnie wypłucz ciepłą wodą. Polej wrzątkiem. Unikaj szorstkich, rysujących powierzchnię narzędzi. Po użyciu kubek oczyść z resztek napoju, wypłucz a następnie dokładnie umyj. Wyrób sprawdź przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia wyrzuć. Produkt można myć w zmywarce. Nie zalecamy podgrzewania w kuchenke mikrofalowej. Produktu nie należy umieszczać w nagrzanym piekarniku ani ogrzewać na kuchenke gazowej bądź elektrycznej. Nie zostawiać kubka w miejscu nasłonecznionym lub gorącym, ponieważ może to spowodować osłabienie produktu.

OSTRZEŻENIA

Produkt nie jest zabawką. Ciągłe i przedłużone ssanie płynów może powodować próchnicę. Zawsze sprawdzać temperaturę pokarmu przed karmieniem. Wyrzucić przy pierwszych oznakach uszkodzenia lub zużycia. Nieużywanie części przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nigdy nie przypinać do sznurków, wstążek, koronek ani luźnych części ubrania. Dziecko może się udusić.