

Link do produktu: <https://www.calineczka.pl/pojazd-monster-military-milly-mally-pchacz-quad-dla-dziecka-p-47522.html>



Pojazd Monster Military Milly Mally pchacz Quad dla dziecka

Cena	109,34 zł
Cena poprzednia	119,00 zł
Kod EAN	5901761127515
Producent	Milly Mally

Opis produktu

Quad Monster od Milly Mally, to idealny jeźdźnik dla wszystkich chłopców i dziewczynek, którzy uwielbiają zabawę na świeżym powietrzu... zwłaszcza

Pojazd sprawdzi się zarówno w domu jak i na zewnątrz. Wygodne wyprofilowane siedzisko zapewni wygodę podczas jazdy. Natomiast duże bieżnikowane koła zapewnią odpowiednią przyczepność na każdej powierzchni.

Jeźdźnik wyposażony jest w wiele udogodnień dla młodego kierowcy, pod siedziskiem znajduje się schowek do którego Wasza pociecha może schować swoje najcenniejsze skarby i zabrać je wszędzie ze sobą.

Interaktywna kierownica z panelem muzycznym dodatkowo zachęca maluszka do zabawy, oraz umila zabawę. przyciskami wydającymi różne melodie.

Czynność kierowania i odpychania korzystnie wpływa na koordynację ruchową, stymuluje i wspomaga zmysł dotyku, i zwiększa precyzję ruchów rąk, a sygnały dźwiękowe i kolorowe światła stymulują słuch i wzrok dziecka.

Światła jako dodatkowy gadżet, umilą twojemu dziecku zabawę.

Jeźdźnik zapakowany w efektowne opakowanie, świetnie sprawdzi się jako prezent.

CHARAKTERYSTYKA:

- Wyprofilowane siedzisko
- Szerokie bieżnikowane koła
- Interaktywna kierownica (zasilana bateriami)
- Schowek pod siedziskiem
- Ogranicznik skrętu
- Zabezpieczenie przed wywróceniem pojazdu do tyłu,
- Metalowe osie kół
- Maksymalne obciążenie - 25 kg
- Zabawka wykonana z materiałów bezpiecznych dla dziecka
- Efekty świetlne
- Wiek użytkownika - od 12 miesiąca życia

DANE TECHNICZNE:

WYMIARY

Długość: 58 cm

Szerokość z kierownicą: 36 cm

Szerokość karoserii: 30,5 cm

Wysokość: 41,5 cm

Wysokość do siedziska: 24 cm

Wysokość do kierownicy: 36,5 cm

Szerokość siedziska 15,5 cm

Średnica kół: 17 cm
Waga 2,5 kg
Maksymalne obciążenie - 25 kg

OPAKOWANIE

Długość: 60 cm
Szerokość: 31 cm
Wysokość: 21,5 cm
Waga brutto: 3,2 kg

INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU

Jeździec Monster

Produkt przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 12 miesięcy do 36 miesięcy, chyba, że wzrost i waga dziecka umożliwiają dalsze korzystanie. Maksymalne obciążenie produktu 25kg.

OSTRZEŻENIE! Nie używać w ruchu ulicznym.

OSTRZEŻENIA!

Należy zapoznać swoje dziecko z zasadami bezpieczeństwa i ostrzeżeniami związanymi z jazdą na zabawce, które znajdują się w instrukcji obsługi.

Podczas jazdy na zabawce dziecko powinno przebywać pod opieką osoby dorosłej i przez cały czas znajdować się w zasięgu jej wzroku.

Korzystanie z zabawki wymaga umiejętności pewnego i stabilnego chodzenia, orientacji przestrzennej i sterowania, których brak grozi upadkiem lub zderzeniem, co może skutkować obrażeniami u użytkownika lub osób trzecich.

Zabawka nie posiada hamulca.

Jazda i hamowanie: zabawka nie posiada hamulca. Zarówno do jazdy jak i hamowania – należy używać nóg, które umożliwiają rozpędzanie się lub hamowanie. Zaleca się, aby dziecko korzystając z zabawki miało założone obuwie.

Z produktu należy korzystać w bezpiecznych miejscach – takich jak np. wewnątrz domu, ogrodzone podwórko, plac zabaw etc. Nie korzystaj z produktu na piachu i innej sypkiej nawierzchni. Nie korzystaj z zabawki na nierównej, wyboistej, stromej nawierzchni i w pobliżu otwartych zbiorników wodnych.

Zabawka na baterie: 2xAA (LR06) – baterie nie są dołączone do produktu. Instrukcja wymiany baterii jest dołączona do produktu – w instrukcji. Zachować opakowanie i instrukcję na przyszłość gdyż zawierają istotne informacje.

WARUNKI BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z BATERII

Baterie powinny być wymieniane przez osoby dorosłe. Wymiana baterii w zabawce. Odkręć pokrywę pojemnika na baterie.

Wymij stare baterie, a następnie włóż 2 szt. baterii typu „AA” do przegródki na baterie. Zwróć uwagę na poprawną polaryzację baterii (+/-). Załóż i zakręć pokrywę. **UWAGA: BATERIE NIE SĄ DOSTARCZANE DO ZABAWKI.** Można używać tylko zalecanego rodzaju baterii. Baterie należy zakładać zgodnie z odpowiednią biegunowością. Trzymaj baterie z dala od zasięgu dziecka. Akumulatorki przed doładowaniem należy wyjąć z produktu.

Baterie nadające się do ładowania można doładowywać wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej. Nie należy mieszać ze sobą baterii różnego typu, ani baterii nowych z używanymi. Bateria z której wycieka płyn elektrolitowy nie może być używana ani ładowana. Baterie nienadające się do ponownego naładowania nie mogą być doładowywane. Natychmiast usuń wyciekające, nieszczelne baterie ponieważ mogą spowodować poparzenia skóry lub inne obrażenia. Zużyte baterie należy usunąć z zabawki, lub jeżeli jest ona nieużywana przez dłuższy czas, aby uniknąć korozji wycieku. Nie zwieraj styków przedziałów ani zacisków baterii. Nie wrzucać do ognia i nie podgrzewać. Zużytych baterii nie należy wyrzucać do odpadów domowych, należy je oddać w miejsce zapewniające odpowiedni ich recykling.

Wszelkie pozostałe informacje – znajdują się w instrukcji obsługi, do której link znajduje się na stronie producenta.