

Link do produktu: <https://www.calineczka.pl/pojazd-na-akumulator-audi-e-tron-sportback-4x4-blue-samochod-akumulatorowy-milly-mally-p-58978.html>



## Pojazd na akumulator Audi E-Tron Sportback 4x4 Blue samochód akumulatorowy Milly Mally

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Cena            | <b>872,00 zł</b>     |
| Cena poprzednia | <b>949,00 zł</b>     |
| Kod EAN         | <b>5907090700023</b> |
| Producent       | <b>Milly Mally</b>   |

### Opis produktu

#### Pojazd na akumulator Audi E-Tron Sportback 4x4

Pojazd na oryginalnej licencji **Audi** jest mini repliką słynnego modelu Audi E-Tron Sportback 4x4 **najbardziej przykuwający wyglądem i stylistyką detali.**

Autko na akumulator tak samo jak i jego pierwowzór, to połączenie sportowego designu i klasycznego charakteru. Pojazd wykonany został z dbałością o najmniejsze detale z najwyższej jakości materiałów które charakteryzują się wysoką wytrzymałością oraz bezpieczeństwem. Steruj elegancką kierownicą pojazdu Audi **E-Tron Sportback 4x4** pocuj się jak rasowy kierowca sportowego autka. Zarówno w oryginale samochodu Audi **E-Tron Sportback 4x4** jak i w naszym pojeździe na akumulator, gdyż napędzają je cztery 25W silniki elektryczne zapewniając imponującą moc, a 3 różne poziomy prędkości dają możliwość dostosowania prędkości do umiejętności dziecka. Wzbudza podziw swoją elegancką sylwetką. Wygodne duże wyprofilowane siedzisko z pasem bezpieczeństwa to zaleta i komfort dla dziecka. Sterowanie z pilota, który posiada funkcję blokady prędkości- P, oznaczenie jednej z 3 poziomów prędkości – S, funkcje skręcania i jazdy do przodu i do tyłu. Zmienny napęd na 2 lub 4 koła obsługiwany przy pomocy przełącznika.

Wraz z naciśnięciem pedału gazu tego wspaniałego Audi **E-Tron Sportback 4x4** rusza on i jednocześnie świecą się przednie światła reflektorów i tylne światła LED. Duże, szerokie piankowe koła i sportowe felgi zapewnią mobilność podczas wypraw poza dom najmłodszych użytkowników. Natomiast, stalowe osie kółek gwarantują stabilność i trwałość pojazdu. Atrakcji nie ma końca: funkcje muzyczne na kokpicie oraz gniazdo USB, odtwarzanie muzyki, głośność +/- , 4 piosenki po naciśnięciu przycisku na kierownicy po prawej, dźwięk klaksonu po naciśnięciu przycisku z lewej strony na kierownicy wszystko to sprawia, że zabawa będzie jeszcze ciekawsza!

Poprzez jazdę dziecko będzie rozwijało swoje zdolności manualne, orientację podczas przemieszczania się oraz motorykę.

Korzystanie z produktu pod nadzorem osoby dorosłej. Podczas jazdy na zabawce zaleca się korzystanie z środków ochronnych na głowę, ręce, łokcie i kolana dziecka.

#### CHARAKTERYSTYKA:

- Oryginalny produkt na licencji **Audi**
- Wersja sportowa kabriolet
- Liczba miejsc 1
- 3 prędkości do przodu i 1 do tyłu dostępne z pilota
- Funkcja skręcania dostępna z pilota
- Świejące przednie reflektory i tylne światła LED
- Po lewej stronie pojazdu gniazdo do ładowania umieszczone pod klapką

- 
- Podświetlane zegary LED na kokpicie
  - Wygodne duże wyprofilowane siedzisko z pasem bezpieczeństwa
  - Funkcje muzyczne na kokpicie oraz gniazdo USB, MP3, USB i gniazdem kart TF, odtwarzanie muzyki, odtwarzanie czytanych bajek, głośność +/-
  - 5 piosenek po naciśnięciu przycisku na kierownicy po prawej, dźwięk klaksonu po naciśnięciu przycisku z lewej strony na kierownicy
  - Przełącznik startu/wyłącznik
  - Przełącznik jazdy do przodu i do tyłu
  - Zmienny napęd na 2 lub 4 koła
  - Pedał przyspieszenia
  - Elegancka kierownica
  - Metalowe osie kół
  - Przyciemniana przednia szyba
  - Skrętne przednie koła
  - Sprężyny w zawieszeniu
  - Otwierane 2 drzwi
  - Piankowe koła EVA z bieżnikiem i sportowymi felgami
  - Dopuszczalne obciążenie 25 kg
  - Przedział wiekowy 3+
  - Certyfikat bezpieczeństwa CE.
  - Zasilanie- akumulator (dołączony do zestawu)
  - Pilot (dołączony do zestawu)
  - Gwarancja 1 rok

#### **DANE TECHNICZNE:**

- Długość 108 cm
- Wysokość całkowita 60 cm
- Szerokość 48 cm
- Prześwit 8 cm
- Wymiary siedziska 32 x 19 x 25,5 cm
- Szerokość kierownicy 18,5 cm
- Średnica kół 21 cm
- Prędkość pojazdu 3-6 km/h
- Silnik 12V390 x 4
- Akumulator 12v4,5 Ah\*1
- Ładowanie akumulatora do pełna trwa ok. 8h

- 
- Ładowarka DC 12V 500mA

#### WYMIARY OPAKOWANIA:

- Długość: 110 cm
- Szerokość: 58 cm
- Wysokość: 37 cm
- Waga netto: 12,9 kg
- Waga brutto: 16,4 kg

#### INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU

##### POJAZD NA AKUMULATOR AUDI E TRON SPORTBACK

Produkt przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat życia, chyba, że wzrost i waga dziecka umożliwiają dalsze korzystanie. Maksymalne obciążenie produktu 25kg.

**OSTRZEŻENIE:** Konieczność stosowania środków ochronnych. Nie używać w ruchu ulicznym.

**OSTRZEŻENIE:** Zabawka nie nadaje się dla dzieci poniżej 3 roku życia ze względu na osiąganą maksymalną prędkość.

**OSTRZEŻENIE:** Zabawka nie posiada hamulca.

##### OSTRZEŻENIA:

1. Należy zapoznać swoje dziecko z zasadami bezpieczeństwa i ostrzeżeniami związanymi z jazdą na zabawce, które znajdują się w instrukcji obsługi.
2. Korzystanie z zabawki wymaga umiejętności orientacji przestrzennej i sterowania, których brak grozi upadkiem lub zderzeniem, które mogą skutkować obrażeniami u użytkownika lub osób trzecich.
3. Podczas jazdy na zabawce dziecko powinno przebywać pod opieką osoby dorosłej i przez cały czas w zasięgu jej wzroku.
4. Zaleca się, aby dziecko korzystając z zabawki miało założone obuwie.
5. Dziecko zawsze powinno trzymać obie ręce na kierownicy. Nie pozwól dziecku naciskać pedału gazu póki nie siedzi pewnie na siedzisku i nie trzyma obu rąk na kierownicy.
6. Naucz dziecko hamować, zanim posadzisz je na zabawce. Aby zatrzymać pojazd należy zdjąć nogę z pedału gazu i zabawka zacznie zwalniać poprzez hamowanie silnikiem.
7. Nigdy nie pozostawiaj dziecka bez opieki.
8. Zaleca się korzystania z zabawki w miejscach całkowicie bezpiecznych dla dziecka – np. w domu, na podwórzu, na ogrodzonym placu zabaw itp. Zawsze pod nadzorem osoby dorosłej!
9. Nie korzystaj z zabawki na nierównej, wyboistej, stromej nawierzchni i w pobliżu otwartych zbiorników wodnych. Nie korzystaj z produktu na piachu i innej sykiej nawierzchni.
10. Przed użyciem należy sprawdzić, czy zabawka jest prawidłowo złożona i wszystkie części odpowiednio dokręcone.
11. Regularnie sprawdzaj stan wszystkich połączeń śrubowych i innych elementów, mocujących poszczególne mechanizmy zabawki z korpusem, a w szczególności kół i kierownicy. Regularnie sprawdzaj wszystkie połączenia kabli i akumulatorów.
12. Nie używać zabawki w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń lub jeśli jest brak jakiegokolwiek elementu.
13. Nie stosuj części zamiennych innych niż te sugerowane przez producenta.
14. Nie pozwól dziecku stawać na zabawce. Ryzyko upadku.
15. Nie pozwalaj dziecku wstawać podczas jazdy. Ryzyko upadku.
16. Z zabawki jednorazowo może korzystać tylko jedno dziecko.
17. Zabawka nigdy nie może być holowana przez inny pojazd lub rower.

---

18. Zabawki nie można używać do holowania innych pojazdów.

19. Nie korzystaj z zabawki po zmroku lub gdy widoczność jest ograniczona.

**OSTRZEŻENIE!** Ładowarka to nie jest zabawka. Nie pozwalaj się dziecku bawić ładowarką. Nie korzystaj z zabawki w trakcie ładowania. Niewłaściwe użycie ładowarki może spowodować porażenie prądem.

**OSTRZEŻENIE!** Ładowarka posiada długi kabel! Niebezpieczeństwo uduszenia!

OSTRZEŻENIA:

Ładowarka powinna być regularnie sprawdzana pod kątem uszkodzeń kabla, ładowarki i wtyczki lub innych elementów. W razie uszkodzenia ładowarka nie może być używana. Nie naprawiaj ładowarki samodzielnie. Skontaktuj się z serwisem firmy.

Akumulator do pełnego naładowania wymaga około 9-10 godzin. Nigdy nie ładuj akumulatora dłużej niż 11 godzin. Podczas ładowania akumulator jak i ładowarka może być ciepła. Jeśli jakkolwiek element jest gorący – odłącz natychmiast ładowarkę. Nigdy nie dopuszczaj do pełnego rozładowania akumulatora.

Zawsze zwracaj uwagę na polaryzację kabli akumulatora i odpowiednie ich połączenie (odpowiednia polaryzacja). Nigdy nie zwieraj zacisków zasilania. Używać tylko akumulatora i ładowarki dołączonych do produktu lub innego akumulatora zaleconego przez producenta. Nigdy nie dobieraj akumulatora samodzielnie. Zawsze trzymaj akumulator z dala od zasięgu dziecka.

Jeśli odłączasz kable od akumulatora – upewnij się, że później podłączysz je odpowiednio:

Połącz kabel czarny (polaryzacja ujemna -) ze złączem czarnym na akumulatorze (polaryzacja ujemna -).

Połącz kabel czerwony (polaryzacja dodatnia +) ze złączem czerwonym na akumulatorze (polaryzacja dodatnia +). Nigdy nie łącz odwrotnie. Spowoduje to uszkodzenie akumulatora i produktu i utratę gwarancji.

OSTRZEŻENIA:

Pilot nie jest zabawką. Jest przeznaczony wyłącznie do użytku dorosłych i nie powinien być używany przez dzieci. Zawsze wymagany jest ścisły nadzór osoby dorosłej. Zasięg odbioru może się znacznie zmieniać w zależności od pogody, baterii i innych warunków środowiskowych.

Pilot na baterie: 2xAAA (LR03) – baterie nie są dołączone do produktu. Instrukcja wymiany baterii jest dołączona do produktu – w instrukcji. Zachować opakowanie i instrukcję na przyszłość gdyż zawierają istotne informacje.

Baterie powinny być wymieniane przez osoby dorosłe. Wymiana baterii w zabawce. Odkręć pokrywę pojemnika na baterie.

Wyjmij stare baterie, a następnie włóż 2 szt. baterii typu „AAA” do przegródki na baterie. Zwróć uwagę na poprawną polaryzację baterii (+/-). Załóż i zakręć pokrywę. UWAGA: BATERIE NIE SĄ DOSTARCZANE DO ZABAWKI. Można używać tylko zalecanego rodzaju baterii. Baterie należy zakładać zgodnie z odpowiednią biegunowością. Trzymaj baterie z dala od zasięgu dziecka. Akumulatorki przed doładowaniem należy wyjąć z produktu.

Baterie nadające się do ładowania można doładowywać wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej. Nie należy mieszać ze sobą baterii różnego typu, ani baterii nowych z używanymi. Bateria z której wycieka płyn elektrolitowy nie może być używana ani ładowana. Baterie nienadające się do ponownego naładowania nie mogą być doładowywane. Natychmiast usuń wyciekające, nieszczelne baterie ponieważ mogą spowodować poparzenia skóry lub inne obrażenia. Zużyte baterie należy usunąć z zabawki, lub jeżeli jest ona nieużywana przez dłuższy czas, aby uniknąć korozji wycieku. Nie zwieraj styków przedziałów ani zacisków baterii. Nie wrzucać do ognia i nie podgrzewać. Zużytych baterii nie należy wyrzucać do odpadów domowych, należy je oddać w miejsce zapewniające odpowiedni ich recykling.

Wszelkie pozostałe informacje – znajdują się w instrukcji obsługi, do której link znajduje się na stronie producenta.