

Link do produktu: <https://www.calineczka.pl/silikonowa-miseczka-z-przyssawka-i-przykrywka-babyono-166203-bezowa-p-58606.html>



Silikonowa miseczka z przyssawką i przykrywką BabyOno 1662/03 beżowa

Cena	26,50 zł
Cena poprzednia	29,10 zł
Kod EAN	5901435417720
Producent	Babyono

Opis produktu

Chcesz wprowadzić nowe smaki do diety maluszka? Silikonowa miseczka z przyssawką i przykrywką Babyono ułatwi Ci rozszerzanie diety dziecka i wspomże naukę samodzielnego jedzenia. Podasz w niej zupki, makarony, warzywa, owoce i jogurty. Dzięki mocnej przyssawce silikonowa miseczka dla dziecka pozostaje na miejscu, nawet gdy ciekawskie rączki chcą ją wyrzucić. Zaokrąglony kształt pozwala maluchowi samemu nabierać jedzenie. Pokrywa utrzymuje świeżość i ciepło posiłku, a antypoślizgowe uchwyty umożliwiają wygodne przenoszenie miseczki. Naszą miseczkę do karmienia niemowląt z przyssawką wykonaliśmy z bezpiecznego silikonu, wolnego od BPA i trwałego. Nadaje się do mikrofalówki i zmywarki.

ROZSZERZENIE DIETY

Idealna pierwsza miseczka dla niemowlaka, któremu rozszerzasz dietę. Podasz w niej zupkę, kaszkę, jogurt, ryż, makaron, owoce i warzywa. Zachęcisz dziecko do odkrywania nowych smaków.



PRZYSSAWKA ZABEZPIECZAJĄCA

Duża przyssawka utrzymuje miskę na swoim miejscu, nawet gdy maluch chce ją przesunąć lub zrzucić. Twój szkrab skupi się na jedzeniu, a Ty unikniesz bałaganu.



ERGONOMICZNY KSZTAŁT

Zaokrąglony kształt i wyższe ścianki ułatwią Twojemu dziecku samodzielne nabieranie pokarmu. Maluch chętnie zasiądzie do kolejnych posiłków i rozwinie motorykę małą.



WYGODNE UCHWYTY

Nasza miska na przyssawkę dla dzieci posiada antypoślizgowe uchwyty, które pewnie leżą w Twojej dłoni. Bezpiecznie przeniesiesz miseczkę z posiłkiem dla Twojego brzdąca.



POKRYWKA SILIKONOWA

Pokrywkę z uchwytem dopasujesz do innych miseczek dostępnych na rynku. Utrzymasz ciepło i świeżość posiłków. Przechowasz jedzenie w lodówce lub zabierzesz ze sobą na drogę.

**SILIKONOWY MATERIAŁ**

Miseczkę dla dzieci z przyssawką i pokrywką wykonaliśmy z bezpiecznego silikonu, wolnego od BPA. Jest odporna na upadki i zniszczenia. Bez obaw podgrzejesz jedzenie w mikrofalówce.



ŁATWOŚĆ UTRZYMANIA

Silikonowa miseczka dla niemowląt nie chłonie zapachów i nie barwi się. Miękki, gładki materiał szybko umyjesz pod bieżącą wodą lub w zmywarce. Na długo pozostanie jak nowa.



WYMIARY:



INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Usuń wszystkie zabezpieczenia, które mogą być niebezpieczne dla dziecka. Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić. Zawsze używać pod nadzorem osoby dorosłej. Produkt nie jest zabawką. Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych. Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Przed pierwszym użyciem należy wyparzyć produkt wrzątkiem (nie gotować!) i wysuszyć. W przypadku mycia w zmywarce, wyjąć niezwłocznie po zakończeniu programu i wysuszyć. Pozostawienie produktu w zmywarce po zakończeniu mycia grozi powstaniem odkształceń.

Dane techniczne

- Materiał: silikon
- Wiek dziecka: 6 m+
- Wymiar produktu: 12 x 14,5 cm