

Link do produktu: <https://www.calineczka.pl/silikonowy-talerzyk-z-przyssawka-i-przykrywka-babyono-166103-bezowy-p-58561.html>



Silikonowy talerzyk z przyssawką i przykrywką BabyOno 1661/03 beżowy

Cena	41,19 zł
Cena poprzednia	45,30 zł
Kod EAN	5901435417690
Producent	Babyono

Opis produktu

Trójdzielny talerz z przyssawką i przykrywką Babyono to Twój pomocnik przy rozszerzaniu diety maluszka, zwłaszcza metodą. Wprowadza nowe smaki, wspiera samodzielne jedzenie i ogranicza bałagan. Mocna przyssawka trzyma silikonowy talerz na swoim miejscu, a zaokrąglony kształt ułatwia nabieranie pokarmu. Trzy przegródki pozwalają rozdzielić składniki, by dziecko mogło próbować każdego smakołyku osobno. Pokrywka utrzymuje ciepło i świeżość posiłków, a antypoślizgowe uchwyty umożliwiają wygodne przenoszenie naczynia. Talerzyk z podziałką i pokrywkę wykonaliśmy z bezpiecznego i trwałego silikonu. Możesz bez obaw podgrzewać je w mikrofalówce i myć w zmywarce.

ROZSZERZENIE DIETY

Idealny towarzysz rozszerzania diety. Wspiera zdrowe nawyki od pierwszych kęsów. Apetycznie podasz posiłki i zachęcisz maluszka do próbowania nowych smaków.



PRZYSSAWKA STABILIZUJĄCA

Talerz dla dzieci z mocną przyssawką dobrze przywiera do stołu i blatu. Pozostanie na miejscu, nawet gdy maluch spróbuje go zrzucić. Szkrab skupi się na jedzeniu, a Ty unikniesz bałaganu.



ERGONOMICZNY KSZTAŁT

Zaokrąglone krawędzie i wyższe ścianki ułatwiają samodzielne nabieranie jedzenia rączką lub sztućcami. Twój maluszek chętnie usiądzie do posiłku i rozwinie zdolności motoryczne.



3 PRZEGRÓDKI

Talerzyk z 3 przegródkami pozwala podzielić posiłek na różne części. Składniki nie mieszają się, a Twój szkrab może próbować każdego smaku po kolei.



POKRYWKA SILIKONOWA

Dzięki dopasowanej pokrywce przygotujesz ciepły obiad wcześniej lub przechowasz niedojedzony posiłek. Nie zmarnujesz jedzenia, zachowasz smak i świeżość dań dla Twojego brzdąca.



WYGODNE UCHWYTY

Nasz talerz z podziałką posiada uchwyty, które ułatwiają przenoszenie. Nie wyślizgą się z Twoich dłoni. Bezpiecznie przeniesiesz talerzyk wypełniony ciepłym posiłkiem.



SILIKONOWY MATERIAŁ

Talerz i pokrywkę wykonaliśmy z nietoksycznego i wytrzymałego silikonu. Nie stłuką się i nie pękną. Możesz bez obaw podgrzewać je w mikrofalach. Posłużą Twojemu dziecku na długo.



ŁATWOŚĆ UTRZYMANIA

Silikonowy talerz z przyssawką i pokrywa są łatwe do czyszczenia. Nie chłoną zapachów i nie odbarwiają się. Śmiało umyj je w zmywarce – więcej czasu dla Was!



Wymiary:



INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Usuń wszystkie zabezpieczenia, które mogą być niebezpieczne dla dziecka. Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić. Zawsze używać pod nadzorem osoby dorosłej. Produkt nie jest zabawką. Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych. Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Przed pierwszym użyciem należy wyparzyć produkt wrzątkiem (nie gotować!) i wysuszyć. W przypadku mycia w zmywarce, wyjąć niezwłocznie po zakończeniu programu i wysuszyć. Pozostawienie produktu w zmywarce po zakończeniu mycia grozi powstaniem odkształceń.

Dane techniczne

- Materiał: silikon
- Wiek dziecka: 6 m+
- Wymiar produktu: 17 x 21cm