

Link do produktu: <https://www.calineczka.pl/sipo-ogranicznik-blokada-drzwi-2-sztuki-p-54786.html>



SIPO Ogranicznik Blokada Drzwi – 2 sztuki

Cena	30,98 zł
Kod EAN	5904717760682
Producent	SIPO

Opis produktu

Blokada drzwi dla dzieci

SIPO Obrótowy ogranicznik drzwi przed dziećmi to urządzenie, które jest montowane na drzwiach, aby uchronić przed urazem podczas zamykania drzwi. Obrótowy ogranicznik drzwi posiada możliwość 180° regulacji, stworzony specjalnie aby w łatwy sposób zabezpieczyć w celu ochrony przed urazem.

Niezależnie od tego czy chcesz chronić małe palce dziecka, czy uniemożliwić zamknięcie drzwi, nasz ogranicznik zapewni Ci odpowiednią skuteczność.

Martwisz się, że małe palce zostaną przypadkowo przytrzaśnięte podczas zamykania drzwi? Zabezpieczenie przed przyciśnięciem ma na celu zmniejszenie ryzyka urazu i zapobieganie obrażeniom poprzez zatrzymanie drzwi, zanim całkowicie się zamkną. Dzięki uniwersalnemu dopasowaniu i łatwej instalacji, SIPO obrotowy ogranicznik drzwi może być używany na prawie każdych drzwiach w domu.

Dystans bezpieczeństwa wynoszący 3cm zapewnia odpowiednią ochronę dla palców dziecka tak zablokować drzwi jeszcze przed momentem ich styczności z małymi paluszkami dziecka.

Wykonany z bezpiecznego, przyjaznego dla środowiska materiału ABS/TPR z mocnym klejem łatwo mocuje się do dowolnych drzwi. Do mocowania nie są potrzebne żadne narzędzia, wystarczy odpowiednio przygotować podłoże i nakleić ogranicznik. Obrótowy ogranicznik do drzwi marki SIPO to jeden z najprostszych sposobów na zabezpieczenie paluszków malucha przed znalezieniem się w niewłaściwym miejscu o niewłaściwym czasie. Nie ma nic ważniejszego niż zapewnienie dziecku bezpieczeństwa.

Wytrzymały materiał pozwala na długie użytkowanie. Testowany przy 15 000 uderzeń.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

2 sztuki

Instrukcja obsługi

PRZEZNACZENIE PRODUKTU

Blokada, ogranicznik na drzwi.

SPOSÓB UŻYCIA

1. Przygotuj powierzchnie na której zamierzasz nakleić blokadę – przed rozpoczęciem montażu upewnij się, że powierzchnia jest czysta i sucha.

2. Odklej taśmę od zabezpieczenia a następnie przyklej je w odpowiednim wcześniej zaznaczonym miejscu. Przyciśnij mocno, aby zapewnić dobrą przyczepność.

3.Odczekaj, aż klej się dobrze przylepi – około 24 godzin, aby taśma dobrze przyległa do powierzchni mebli.

4.Ciesz się bezpieczeństwem Twojego dziecka!

DODATKOWE INFORMACJE

Postępuj zawsze zgodnie z załączaną instrukcją. Urządzenie do użytku domowego zgodnie z przeznaczeniem. Wszelkie inne stosowanie niezgodne z przeznaczeniem jest niedozwolone. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z stosowania niezgodnego z przeznaczeniem produktu. Należy mieć na uwadze, że niektóre dzieci mogą być w stanie usunąć zabezpieczenie. W tym celu zaleca się regularne sprawdzanie stanu urządzenia, blokady.

WAŻNE:

To nie jest zabawka, może zawierać małe elementy, trzymać z dala od dzieci poniżej 3 roku życia. Bezpieczeństwo dziecka jest najważniejsze, dlatego należy zawsze chronić dzieci przed niebezpieczeństwem. Zabezpieczaj miejsca które mogą narazić dziecko na niebezpieczeństwo lub spowodować niepotrzebne szkody.