

Link do produktu: <https://www.calineczka.pl/viga-44221-polarb-jezowe-srubki-drewniana-zabawka-edukacyjna-p-58915.html>



Viga 44221 PolarB Jezowe śrubki - drewniana zabawka edukacyjna

Cena	36,50 zł
Cena poprzednia	37,90 zł
Kod EAN	6971608442216
Producent	Ningbo Viga International Co., Ltd.

Opis produktu

Viga 44221 PolarB Jezowe śrubki - drewniana zabawka edukacyjna

Zabawa Jeżowymi śrubkami polega na wkręceniu pięciu drewnianych śrubek za pomocą śrubokręta lub paluszkami w specjalne otwory. Każda ze śrub ma inny kolor i kształt (kwadrat, trójkąt, koło, sześciokąt i serce). Poszczególne elementy są odpowiednio dostosowane do małych rączek dzieci co ułatwi im zabawę.

Jeżyk wspomaga w nauce figur geometrycznych, kształtów i kolorów oraz w doskonaleniu cierpliwości i rozwoju motoryki małych paluszków i dłoni.

Całość wykonana została z drewna bukowego i pomalowana nietoksycznymi farbami o stonowanych barwach, które przyciągną wzrok oraz zachęcą do zabawy dając jednocześnie mnóstwo radości.

Naszym priorytetem jest bezpieczeństwo dzieci oraz najwyższa jakość zabawek. Dbamy zatem o to, aby farby którymi malujemy nasze produkty spełniały normy bezpieczeństwa (EN71 i ASTM).

Zabawka przeznaczona dla dzieci powyżej 18+ miesiąca życia.

DANE TECHNICZNE:

Wymiary produktu: dł. 150 mm x wys. 130 mm x szer. 39 mm

Waga netto: 0,25 kg

Wymiary opakowania: dł. 190 mm x wys. 210 mm x szer. 47 mm

Waga brutto: 0,35 kg

INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU

Viga 44221 PolarB Jezowe śrubki

Zabawka przeznaczona dla dzieci w wieku od 18 miesięcy.

PRODUCENT:

Ningbo Viga International Co., Ltd.
20F, 588 CANHGAI ROAD
315040, NINGBO, Chiny
e-mail: sales@vigatoys.com

IMPORTER:

PM INVESTMENT GROUP Napert, Soszyński Sp.k.
Podkowy 18
04-937 Warszawa, Polska
email: info@pminvestment.pl

INSTRUKCJA OBSŁUGI. WAŻNE! PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ DO PÓŹNIEJSZEGO STOSOWANIA.

OSTRZEŻENIA! Przed użyciem zabawki usuń opakowanie. Nie używać zabawki jeśli jakkolwiek jej element jest uszkodzony lub go brakuje. Czyszczenie: Przetrzyj wilgotną ściereczką lub szczotką o miękkim włosiu zwilżoną w wodzie z mydłem. Nie mocz drewna w wodzie. Po umyciu wytrzyj do sucha czystą ściereczką.

