

Link do produktu: <https://www.calineczka.pl/zestaw-na-start-3w1-bidon-ze-slomka-240-ml-szary-smycz-lemon-sherbet-zapasowe-slomki-bbox-p-58344.html>



Zestaw na start 3w1 - bidon ze słomką 240 ml szary + smycz Lemon Sherbet + zapasowe słomki B.box

Cena	99,18 zł
Cena poprzednia	109,00 zł
Numer katalogowy	B.box zestaw startowy
Kod EAN	5905450162627
Producent	b.box baby

Opis produktu

Zestaw na start 3w1 bidon + smycz + zapasowe słomki, b.box

Bidon ze słomką, b.box

- posiada obciążoną słomkę, która porusza się wraz z płynem, niezależnie od kąta nachylenia zapewnia możliwość picia bez względu na kąt pod jakim dziecko trzyma kubek
- idealny do nauki picia
- ma szczelne zamknięcie, które zapobiega wylewaniu zawartości kubka
- dwukierunkowy zawór zapewnia szczelność
- wyposażony jest w wyprofilowane uchwyty ułatwiające dziecku pewne i wygodne trzymanie
- ma zamknięcie łatwe w obsłudze dla dziecka
- słomkę i uszczelkę należy wymieniać ze względów higienicznych - do kupienia osobno

Parametry techniczne:

- Wiek dziecka: 6m+
- Wymiar z pokrywką: 15 x 12 x 7,5 cm
- Pojemność: 240 ml
- Materiał: polipropylen (PP) i silikon
- Wolne od BPA, ftalanów i PVC
- Zalecane mycie ręczne
- Można używać w mikrofali (ze zdjętą pokrywką oraz bez słomki)

OSTRZEŻENIA! Produkt nie jest zabawką. Produkt do użytku wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej. Produkt osobisty, nie należy udostępniać innym osobom. Ciągłe przedłużające się ssanie może być szkodliwe dla zębów. Zawsze sprawdzać temperaturę pokarmu przed karmieniem. Wyrzucić przy pierwszych oznakach uszkodzenia lub zużycia. Nieużywane części przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nigdy nie przypinać do sznurków, wstążek, koronek ani luźnych części ubranka. Dziecko może się udusić. Nie napełniać gorącymi (temp. pow. 45°C) i gazowanymi napojami. Słomkę należy wymieniać co 6-8 tyg. Wymienne słomki sprzedawane osobno. Nie wolno gryźć i żuć słomki. Nie używać w mikrofalówce. Przechowywać w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła. Słomki nie są odpowiednie dla dzieci poniżej 6 miesiąca.

Smycz do bidonu, b.box

- doskonała do zabezpieczania bidonów, kubków, butelek i mniejszych zabawek przed ciągłym zrzucaniem i brudzeniem
- dwa zabezpieczenia sprawiają, że gdy łącznik jest zbyt napięty pod wpływem nadmiernego ciężaru, rozpina się; w ten sposób zapewnia bezpieczeństwo dziecka oraz unika się ryzyka jego trwałego zerwania;

-
- testowane pod kątem maksymalnej wagi 400 g
 - bez problemu przymocujesz ją do fotelika samochodowego, wózka lub krzeselka do karmienia
 - trzy odpinane paski z otworami umożliwiają dostosowanie smyczy do różnych sytuacji

Parametry techniczne:

- Wiek dziecka: 6m+
- Maksymalne obciążenie: 400g (przetestowane i potwierdzone pod kątem bezpieczeństwa)
- Materiały: Wykonana z wysokiej jakości silikonu spożywczego lub z kauczuku termoplastycznego, bezpiecznego dla dzieci (w zależności od koloru)
- Wolne od BPA, ftalanów i PVC
- Długość: do 70 cm
- Można myć w zmywarce (górny kosz) i sterylizować

OSTRZEŻENIA! Smycz nie nadaje się do termobutelek oraz bidonów powyżej 400g. Zawsze sprawdzaj, czy przedmiot jest poprawnie i w sposób bezpieczny zamocowany. Przed ponownym montażem upewnij się, że produkt jest całkowicie suchy. Produkt nie jest zabawką. Produkt do użytku tylko pod nadzorem osoby dorosłej. Wyrzucić przy pierwszych oznakach uszkodzenia lub zużycia. Nieużywane części przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie przypinać bezpośrednio do dziecka. Nigdy nie używać w kołysce, łóżku, łóżeczku dziecięcym lub kojcu. Przechowywać w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła.

Zestaw słomek zapasowych, b.box

- zestaw dwóch dodatkowych wymiennych słomek z obciążnikiem i szczoteczką do czyszczenia
- słomkę należy wymieniać co 6-8 tyg - należy odkręcić pokrywkę ze słomką i zdjąć z kubka; chwycić od spodu silikonowy uchwyt/kołnierz słomki i pociągnąć w dół by słomka wyszła z otworu; nową słomkę wsunąć na miejsce i od góry pociągnąć; sprawdzić czy słomka zamocowana została poprawnie
- sposób mycia: wyciągnąć słomkę jak przy wymianie, zdjąć ciężarek, od strony podstawy i delikatnie wsunąć do słomki szczoteczkę z tego zestawu; czyścić przez delikatne pociągnięcia w górę i w dół po całej długości słomki; używać ciepłej wody z płynem do naczyń.; po umyciu nałożyć ciężarek i zamontować słomkę w oprawce

Parametry techniczne:

- Wiek dziecka: 6m+
- W zestawie: 2 słomki, 1 ciężarek i 1 szczoteczka
- Materiał: silikon, PP, stal nierdzewna (ciężarek)
- Wolne od BPA, ftalanów i PVC
- Można myć w zmywarce w górnym koszu
- Nie może być używany w kuchenkach mikrofalowych
- Nie gotować, nie sterylizować

OSTRZEŻENIA! Produkt nie jest zabawką. Produkt do użytku wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej. Produkt osobisty, nie należy udostępniać innym osobom. Ciągłe przedłużające się ssanie może być szkodliwe dla zębów. Zawsze sprawdzać temperaturę pokarmu przed karmieniem. Wyrzucić przy pierwszych oznakach uszkodzenia lub zużycia. Nieużywane części przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nigdy nie przypinać do sznurków, wstążek, koronek ani luźnych części ubranka. Dziecko może się udusić. Nie napełniać gorącymi (temp. pow. 45°C) i gazowanymi napojami. Słomkę należy wymieniać co 6-8 tyg. Wymienne słomki sprzedawane osobno. Nie wolno gryźć i żuć słomki. Nie używać w mikrofalówce. Przechowywać w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła. Słomki nie są odpowiednie dla dzieci poniżej 6 miesiąca.